



BPS-451
denver.eu

2022



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.
3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
4. Temperatura robocza i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza. Otoczenie, w którym panuje niższa lub wyższa temperatura, może mieć wpływ na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Nie dotykać podzespołów wewnętrznych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur, wody, kurzu (zapyłone środowisko), wilgoci i promieni słonecznych.
7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Słuchanie głośnych dźwięków może spowodować uszkodzenie słuchu lub jego utratę.

8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m. Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
9. Mikrofałe emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
10. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. Jeżeli woda lub inne ciała obce dostaną się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
11. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Produkt wykorzystuje je do odprowadzania ciepła.


WBUDOWANA FUNKCJA BT

- Nacisnąć przycisk MODE, aby podczas uruchamiania urządzenia jako źródło sygnału wejściowego wybrać kanał BT.
- Upewnić się, że urządzenie BT (np.: telefon komórkowy), które ma zostać połączone jest włączone. Włączyć usługę Bluetooth w zewnętrznym urządzeniu BT, aby uruchomić wyszukiwanie głośnika. Następnie wybrać głośnik BPS-451, aby się połączyć. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, odtworzony zostanie dźwięk. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, ponownie uruchomić głośnik lub urządzenie i spróbować jeszcze raz.
- Po połączeniu głośnika i urządzenia BT można odtwarzać muzykę z urządzenia zewnętrznego. Aby zapewnić ciągłą stabilność sygnału muzycznego, należy starać się, aby urządzenie BT i telefon komórkowy nie były od siebie odgradzone przeszkodami.
- Odległość pomiędzy urządzeniami BT a głośnikiem może wynosić do 10 metrów, jeśli nie ma między nimi przeszkód.

WBUDOWANA FUNKCJA TWS

- Włączyć pierwszy głośnik BPS-451 i połączyć go z urządzeniem Bluetooth.
- Włączyć drugi głośnik BPS-451 i wybrać w nim tryb Bluetooth (nie parować z żadnymi urządzeniami).
- Równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski PAUZA/ODTWARZANIE TWS obu głośników. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „TWS-ON”.
- Odtworzyć materiał dźwiękowy na urządzeniu Bluetooth. Dźwięk będzie odtwarzany przez oba głośniki.

FUNKCJE PANELA PRZEDNIEGO



1. ŁADOWANIE DC 9V1A Podłączyć zasilacz 9 V/1 A do źródła zasilania, aby naładować akumulator. Głośnika można używać podczas ładowania.
2. PODŁĄCZANIE USB Podłączyć pamięć USB, aby odtwarzać MP3.
3. PORT MicroSD Podłączyć kartę microSD, aby odtwarzać MP3.
4. WEJŚCIE LINE Podłączyć zewnętrzne urządzenie odtwarzające za pomocą przewodu AUX.

5. WEJŚCIE MIC Podłączyć mikrofon (Bez mikrofonu).
6. MENU Nacisnąć przycisk, aby ustawić poziom basów/wysokich tonów/pogłosu.
7. REC Naciśnij ten przycisk, aby nagrać sygnał z mikrofonu.
8. MODE/MIC PRI Naciśnij, aby zmienić tryb (Bluetooth, AUX, USB / micro SD).
9. WŁĄCZNIK POWER Nacisnąć, aby włączyć głośnik, przytrzymać, aby wyłączyć głośnik.
10. VOLUME Regulacja głośności głośnika.
11. PRZEŁĄCZNIK LED Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie efektowe, przytrzymać, aby zmienić efekt świetlny.
12. NASTĘPNY Następny utwór.
13. PAUZA/ODTWARZANIE TWS Nacisnąć, aby wstrzymać sygnał z napędu USB, karty TF lub przesyłany przez Bluetooth. Przytrzymać przycisk, aby włączyć tryb TWS (True Wireless Stereo).
14. POPRZEDNI Poprzedni utwór.

OSTROŻNIE:

-Adapter AC/DC oraz urządzenie nie mogą być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi, a przedmioty napełniane cieczą, jak wazon, nie powinny być na urządzeniu ani adapterze AC/DC stawiane.

-Dla zachowania wystarczającej wentylacji urządzenie powinno mieć wolną przestrzeń w odstępie około 10 cm.

-Wentylacja nie może być utrudniona przykryciem otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki, zasłony itd.;

-Na urządzeniu nie należy umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece.

-Jeśli wtyczka zasilania adaptera AC/DC służy do odłączania urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie.

Dla całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania zasilacz AC/DC powinien być całkowicie odłączony od sieci zasilania.


-Adapter AC/DC nie powinien być zablokowany i podczas korzystania należy zachować swobodny do niego dostęp.

-Nie należy korzystać z urządzenia w klimacie tropikalnym.

PL	
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	GUANGZHOU HUADU GUANG ER ZHONG ELECTRONIC FACTORY NO.72,LIANGLONG ROAD HUASHAN TOWN HUADU DISTRICT GUANGZHOU CITY.
Identyfikator modelu	GPUSW0901500WD00
Napięcie wejściowe	100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50-60Hz
Napięcie wyjściowe	9V
Prąd wyjściowy	1.5A
Moc wyjściowa	13.5W
Średnia wydajność podczas pracy	85.77%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	75%
Pobór mocy bez obciążenia	0.15W

Ostrzeżenie!


- Urządzenie wyposażone w baterię litową!
- Nie otwieraj produktu!
- Nie narażaj na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!
- Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczonej z produktem.



1. NIE umieszczać przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą one je porysować.



2. NIE umieszczać urządzenia w zabrudzonych lub zakurzonych miejscach.



3. NIE wkładać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów.



4. NIE narażać urządzenia na wpływ silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.



5. NIE korzystać z urządzenia w deszczu.



6. Należy zwrócić się do władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji produktów elektronicznych.



7. NIE rozmontowywać urządzenia. Naprawy może wykonać tylko certyfikowany technik serwisowy.



Ostrzeżenie: Baterie litowe w środku

8. Urządzenie posiada otwory do rozpraszania ciepła. NIE blokować wentylacji urządzenia, gdyż może się ono rozgrzać i w wyniku tego nie działać prawidłowo.

Nieprawidłowa obsługa może być przyczyną obrażeń ciała lub wypadków śmiertelnych. Nieprawidłowa obsługa może być przyczyną uszkodzenia mienia.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT
DENVER A/S



www.denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BPS-451 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.denver.eu. Kliknąć IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wprowadzić numer modelu: BPS-451.

Następnie należy wyświetlić stronę produktu.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Bluetooth: 2400 MHz-2500 MHz

Maks. moc wyjściowa: 2 × 20 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 51 00**
(Push "2" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
denver@denver.eu

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **+31 348 420 029**

E-Mail: **support-nl@denver.eu**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver-electronics.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
Repair-germany@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-
Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Spain/Portugal

INTER SALES SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail:
serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu